



①




パレットと蓋を固定しているベルトを外し
中から部品を取り出して下さい

②




道板裏の支柱を起し、道板をセットして
下さい

③




機械をパレット上に乗せ車輪部と縦に
ラッシングベルトで固定します(3方向)

④




スリーブの下端をコーナーガードと緩衝
マットの間の溝にしっかり固定して下さい

⑤




スリーブを立てて、補強板をセットします

⑥




正面板を立て裏に補強板をセットします

⑦




補強用ベルト(3本)を絞め下部ベルトを
セットします

⑧




蓋をかぶせて上部ベルトをセットします
道板を立てて壁面に固定します

⑨



付属品箱に付属品を入れ蓋をします

⑩



付属品箱を上に乗せベルトで固定します

精密機械輸送用折り畳み式循環箱 梱包手順書

* 開梱は逆の手順で実施

無断転載禁止